

Steinteppich an der Wand auftragen



Der Steinteppich kann nur mit dem speziellen, sehr dicken Wandbindemittel aufgetragen werden.

Zur Verfügung stehen ihnen:

S350 1K PU und S151 2K EP

S350 ist ein gebrauchsfertiges Produkt.

Bei S150 müssen erst beide Komponenten miteinander vermischt werden, ansonsten ist die weitere Vorgehensweise bei beiden Produkten gleich.

Die Wand muss mit dem Bindemittel ca. 600 g bis 700 g eingestrichen werden und zu einem Sack mit 25 kg Marmorkiesel wird 1800 g bis max. 1900 g Bindemittel dazugegeben. Ordentlich rühren, damit es keine Klumpen gibt. Achtung! Zuviel Bindemittel führt zu milchigen Stellen.

Verarbeitung: S151 bei 15 - 20°C.

S350 bei 5—20°C.



Nun kann das fertige Gemisch mit einer Kelle aufgetragen werden.

Wir empfehlen für die Wandbeschichtung die feine Körnung oder eine Mischung fein/grob, da diese mehr Klebeverbindungen hat und dünner aufgetragen werden kann und somit auch weniger Gewicht nach unten drückt.

Sollte das Gemisch abrutschen, so müssen Sie mit mehr Druck arbeiten.

Alle Produkte finden Sie in unserem Online-Shop unter:

<http://shop.steinsystem.com/>